

Gaszylinder-Verriegelungskappe

Lieferumfang

- a. Gaszylinder-Verriegelungskappe (Teile-Nr. LM023E)
- b. Anleitungsaufkleber (Englisch)



Installation

1. Öffnen Sie die Gelenke der Verriegelung, um die Verriegelung vollständig zu öffnen.
2. Setzen Sie das offene Ende über das Ventil des Gaszylinders.
3. Drehen Sie die Abdeckungen, bis sie die Ventilschraube des Gaszylinders eng umschließen.
4. Führen Sie ein Vorhängeschloss durch die Löcher in allen Zungen.
5. Schließen Sie das Vorhängeschloss und ziehen Sie die Verriegelung dann nach oben, um sicherzustellen, dass das Ventil des Gaszylinders dadurch nicht freigelegt werden kann.

WARNUNG

DIESES PRODUKT DARF NUR VON BERECHTIGTEN PERSONEN VERWENDET WERDEN, DIE ÜBER ENTSPRECHENDE KENNTHNISSE BEI LOCKOUT-PROZEDUREN VERFÜGEN. DAS PRODUKT DARF NUR FÜR DEN VORGESEHENEN ZWECK VERWENDET WERDEN. BEACHTEN SIE DIE JEWEILIGEN ANLEITUNGEN ZUR KORREKTE VERWENDUNG DES PRODUKTS. GESCHULTE PERSONEN MÜSSEN SICHERSTELLEN, DASS DAS PRODUKT SICHER IST UND DASS GERÄTE NICHT IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN KÖNNEN. DIE NICHTBEACHTUNG DER PRODUKTANLEITUNGEN UND WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TODE FÜHREN.