



Reinigen Sie Ihren MiniMark™

Entfernen der Kleberückstände auf den Bandführungsleisten

Das **Vinylband B-580** von Brady zeichnet sich durch seine industrielle Stärke aus, denn es haftet auf nahezu allen Untergründen. Eine Beständigkeit von mindestens 5 Jahren ist gewährleistet. Trotz der hohen Qualität kann durch die Beschaffenheit der Vinylfolie ein Schrumpfeffekt auftreten. Dabei tritt beim Drucken Kleber an den Bandkanten aus. Das hat möglicherweise zur Folge, dass Kleber an den Bandführungsleisten zurück bleibt.

Um solche Kleberückstände zu vermeiden, sollten Sie den **MiniMark™** regelmäßig reinigen.

WICHTIG

Um die maximale Effizienz des MiniMarks zu erreichen, empfehlen wir folgende Reinigungsfrequenzen:

- nach jeder Rolle des Materials **B-580**
- nach jeder fünften Rolle bei anderen Materialien



Weitere Informationen
dazu finden

Sie auf unserer Internetseite

www.bradyeurope.com/services

Vergessen Sie nicht, nach jeder Bandverwendung auch den Druckkopf Ihres **MiniMark™** zu reinigen. Dieser Schritt trägt zu einer hervorragenden Druckqualität bei.





Reinigung der Bandführung:

Die Kleberückstände können unter den violetten Bandführungen auftreten und müssen entfernt werden.

Reinigungsanweisung :

1. Entfernen Sie das Bandmaterial.
2. Benutzen Sie das Reinigungsset, das zu Ihrem Druckersystem gehört.
3. Tragen Sie das Reinigungsmittel auf die im Set enthaltenen Reinigungsstäbchen auf (verwenden Sie ausschließlich Isopropyl-Alkohol).
4. Schieben Sie das befeuchtete Reinigungsstäbchen unter die violetten Bandführungen am Gerät. Bewegen Sie das Stäbchen hin und her, um den Kleber zu entfernen.
5. Danach wiederholen Sie den Reinigungsvorgang an der zweiten Bandführung.



Reinigung der Schneideeinrichtung:

Kleberückstände könnten an der Schneideeinrichtung auftreten und müssen entfernt werden.

Reinigungsanweisung :

1. Verwenden Sie zur Reinigung ein neues Stäbchen.
2. Reinigen Sie mit dem befeuchteten Stäbchen die Metallplatte der Schneideeinrichtung. Gehen Sie dabei von links nach rechts vor.
3. Nach Reinigung einer Seite aktivieren Sie bitte die Schneideeinrichtung, um die andere Seite zu reinigen. Zur Aktivierung klicken Sie bitte auf **Datei / Druckereinrichtungen** von Markware und wählen "Schneideeinrichtung aktivieren".



Gehäuse der Schneideeinrichtung
UL-geprüft (seit Juni 2006)



Gehäuse der Schneideeinrichtung
nicht UL-geprüft (vor Juni 2006)

Reinigung des Schneidegehäuses:

Auch am Schneidegehäuse können sich Kleberückstände bilden, die entfernt werden müssen.

Reinigungsanweisung :

1. Bitte reinigen Sie den Kunststoffteil vom Schneidegehäuse mithilfe des befeuchteten Stäbchens, indem Sie es von links nach rechts der Rinne entlang bewegen.
2. Dies betrifft Schneidegehäuse, die UL-geprüft sind (US-Bestimmung) und die wir seit Juni 2006 liefern. Wenn Sie Ihren **MiniMark™** vor Juni 2006 erhalten haben, brauchen Sie das Kunststoffgehäuse der Schneideeinrichtung nicht zu reinigen. Prüfen Sie mithilfe der beiden nebenstehenden Bilder welches Gehäuse Sie haben.

Ein neues Reinigungsset können Sie unter der Artikelnummer 033969 bestellen!