

Allzweck-Kabelverriegelungssystem

Diese Vorrichtung eignet sich für Nylon- oder beschichtete Kabel mit Durchmessern von 0,16–0,48 cm.

Installation

1. Ziehen Sie den Verschlussgriff in die geöffnete Position.

Hinweis: Der Griff rastet mit einem Klicken in der geöffneten Position ein und verbleibt in dieser Position, bis Sie ihn verschieben.

2. Führen Sie das Verriegelungskabel durch das Verriegelungssystem.

3. Führen Sie das Verriegelungskabel durch oder um alle Geräte oder Komponenten, die gesperrt werden sollen.

4. Schieben Sie den Verschlussgriff in die mittlere Position und ziehen Sie das Verriegelungskabel fest nach unten, um alle entsprechenden Komponenten zu sperren.

5. Schieben Sie den Verschlussgriff in die vollständig geschlossene Position.

6. Bringen Sie ein Vorhängeschloss an dem Befestigungsloch an, bei dem sich die Absperrvorrichtung am wenigsten bewegen lässt (siehe **Abbildung 1**).




Abbildung 1